

产品调试

调试准备

1. 预埋线路全部安装完毕，所需电缆均已从墙控制器盒处引出，线路，线径符合。
2. 主电源箱已安装完毕，220V进线已接，24V/12V输出正常。
3. 窗户已安装到位，单樘窗户检查合格，窗户内线路已引出到墙控制器位置。
4. 项目所需墙控制器（玻璃面板不装）、遥控器、液晶触摸屏安装完毕。
5. 现场220V供电正常，电压波动小于10%。

调试步骤

1. 首先，断开主电源。检查墙控制器接线，同时完成墙控制器地址拨码（接在同一个液晶屏的墙控制器编码不能重复）。
2. 安装表面墙控制器玻璃。
3. 所有墙控制器检查，检查液晶屏接线。
4. 所有接线正确后，接通主电源，检查单个墙控制器的动作。
5. 墙控制器动作正常后，进行液晶屏调试：
 - 初始设置：用细针插入液晶屏幕右侧上部按孔内设置键，进入设置界面，按右上角搜索按钮搜所连接到液晶屏上的所有墙控制器，搜索完成后所有搜到的墙控制器将显示到右上角空白处。再次按下设置键则切换到主控界面。
 - 时钟设置：进入操作界面后点击时钟位置，进入时钟设置界面，将时钟设置为当下的时间。
 - 动作检查：此时所有连接到此液晶屏的窗户均可以通过触摸屏来控制。点击窗号处数字，切换不同窗户，看所有窗户是否均能按照指令动作。若所有窗户均能按指令动作说明全部正常。
6. 调试完成后进行遥控器对码，检查遥控器动作。完成全部调试。