





http: www.smartsolar-tech.com | tel: 021-5158 0145 | fax: 021-5158 0147



多通道智能遥控器

外观及使用介绍



选择和配置

•选择通道:单击4,5号键,可选择所需要的通道(0~15通道,0号通道可小型集中 控制1~15号的通道)

• **配置(**与智能微晶墙控器配套设置): 同时长按墙控器(指智能微晶墙控器下同)的 向上、向下键, 会有嘀、嘀……的缓慢叫声; 再单击遥控器的**3号键**, 墙控器不再 发出响声, 表示设置成功。此时液晶屏幕上显示的通道, 可控制此墙控器。

2 百叶调节

- 上微调: 单击1号键, 出现向上箭头标识, 百叶向上微调角度;
- 下微调: 单击2号键, 出现向下箭头标识, 百叶向下微调角度;
- 上 升:长按1号键约2秒,出现向上箭头标识,百叶上升;
- 下 降: 长按2号键约2秒,出现向下箭头标识,百叶下降;
- 停止: 单击3号键, 同时出现上, 下箭头标识, 百叶停止动作;

3 控制模式转换(全自动 / 手动)

自动: 长按3号键约5秒上下箭头同时出现,则切换到SIC™自动控制状态; 手动: 按其它任意控制键,遥控百叶动作后,表示已经切换到手动遥控状态。





液晶触摸集中控制器

待机界面









操作界面 分解说明









液晶触摸集中控制器

操作界面 分解说明

百叶角度及高度设置方式有两种:

高度↑↓	方式一: 用户在此处对百叶高度、角度进行设置。 窗框左侧为百叶高度设置区域; 窗框右侧为百叶角度设置区域。
	 百叶高度调节: 按黄色箭头所示方向对百叶高度进行调节; 百叶角度调节: 按红色箭头所示方向对百叶翻转角度进行调节。





液晶触摸集中控制器

时间设置界面



系统配置界面(由侧面按键进入此界面)		
本机配置 刷新 本机地址 110622 遥控器编码 110622 光照传感器 28 29 30 31	墙控器配置 刷新 下属墙控器 ○ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	查看当前系统信息 由墙控器侧面按键进入 (退出)本界面。
对应照度值 10 11 14 13 遥控器号 0004 当前湿度 29% 当前温度 15℃	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 当前状态信息 位置: 下 控制方式: 自动 角度: 30° 遥控器号: 4	查看本机配置; 按刷新可搜索到已连接的 墙控器,并可查看相应 信息。